


Yamato *Made in Japan*

ACCU-10


[ækju-tén]

电脑张力控制送带装置



be accurate,
always.

Yamato
Made in Japan

 ヤマトミシン製造株式会社

大和缝纫机制造株式会社（本社）
日本国大阪府北区西天満4丁目4番12号 电话：+81-6-6364-3693 传真：+81-6-6364-7185 E-mail: export-dept@yamato-sewing.com



<p>大和缝纫机（宁波）有限公司 宁波市北仑区恒山西路641号 电话：0574-8680658, 8680658 传真：0574-8680655 E-mail: marketing@yamato-china.com</p>	<p>YAMATO (HONGKONG) CO., LTD. 香港新界葵涌兴芳路223号新都会广场第一期28楼17-18室 电话：+852-2721-0251 传真：+852-2723-0444 E-mail: yamato@yamato-sewing.com.hk</p>	<p>THE RESIDENT REPRESENTATIVE OFFICE OF YAMATO SEWING MACHINE MFG. CO., LTD IN HO CHI MINH CITY 133 XUAN HONG P.12 Q.7B TP.HCM-VIETNAM TEL:+84-8-62366007 FAX:+84-8-38113384 E-mail: hcmc_01@yamato-sewing.com</p>
<p>大和缝纫机制造株式会社 上海事务所 上海市中山西路2006号甲509室 电话：021-64400017, 64400019 传真：021-64400021</p>	<p>大和缝纫机制造株式会社 青岛事务所 青岛市市南区漳州二路19号宝门公寓2号楼801室 电话：0532-85783175 传真：0532-85783172</p>	<p>雅满祺（香港）有限公司 东莞代表处 东莞市虎门镇人民中路中辉大厦7楼 电话：0769-86231363, 88921518 传真：0769-86231362</p>

www.yamato-sewing.co.jp (日文) www.yamato-sewing.com (英文) www.yamato-sewing.com.cn (中文)



精确送带!


该装置在送带时同步精准测量被送入松紧带的张力，松紧带的送入量完全取决于松紧带张力的大小。因此，您总是可以得到精确尺寸的缝制品。*1)



亲近用户! -1

自动调压! —— 能自动适应从100V到240V之间的电压。插上电源，即可使用!

AC100V
~ AC240V



亲近用户! -2

使用控制板，各种设定简便、直观。


- ▶ 张力、模式等的设定简单易行。
- ▶ 可储存/随时调出50种不同款式，每种款式可设定8种张力。
- ▶ 如果一种款式您需要8种以上张力，可组合多种款式实现。
 - 最多您可以设定 400 种张力!
- ▶ 可复制-设定类似款式，更快捷、简便!
- ▶ 在进行张力程序设定以前，可使用“模拟模式”，能自动存储实际缝制的程序。

亲近用户! -3

张力从最低到最高自由设定! 通过设定您就可以得到任意张力，即使是极低的张力也无需额外微调。

亲近用户! -4

在使用自动换程模式时，电子屏和倒数计数器使操作工无需扭头确认即可明瞭当前缝制进展状况。



高适用性! -1

该装置可被放置于台板上方或下方或缝纫机头旁边。而且为了配合每种放置位置，副转轮的旋转方向也可变更。


高适用性! -2

在进行不需要给布带施加任何张力的缝制工程时，也可做一般的送带装置 (和本社的AEF一样)



高适用性! -3

可适用于任何上带工程用的缝纫机上，在充分利用您的既有资源的同时全面提高您的产品品质。*2)



高扩张性!

此装置还可控制如断带装置之类的多种装置。



*1) 当每片面料尺寸不一致或是操作者给面料施加了额外拉力时缝制品尺寸会有所变化。
*2) 但还是强力推荐和大和缝纫机搭配使用!